



## วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคา PlastRoof

1. สามารถยึดกับโครงเหล็ก โครงสแตนเลส โครงอลูมิเนียม หรือโครงไม้จริงและไม้เทียมก็ได้
2. สำหรับแผ่นสีขาว ต้องยึดสกรู(เกลียวทั่วไป) ทุกแผ่นและทุกระยะแปไม่เกิน 50 ซม. (ถ้ามากกว่า 50 ซม. จะ ทำให้ตกท้องช้าง) และระยะจันทันไม่เกิน 1 เมตร ในกรณีแผ่นสีอื่นๆ ระยะแป ไม่เกิน 30 ซม.\*
3. สามารถใช้เครื่องมือไม่ในการตัดเช่น เลื่อยวงเดือน ,เลื่อยตั้งโต๊ะ ,จิ๊กซอ
4. ควรใช้ค้อนยางตอกทีละแผ่น เพื่อไม่ให้สินค้ามีการแตก
5. สามารถตัดโค้ง ตัดงอได้ โดยไม่ต้องใช้ลมร้อน คาร์ซีมีในการตัดโค้งไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
6. หากยังไม่ได้ติดตั้งตัววัสดุ ห้ามนำแผ่นวางตากแดด โดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจจะทำให้แผ่น มีการบิดงอได้จากความร้อน
7. ควรติดตั้งโดยวางที่ความชันไม่ต่ำกว่า 15 องศา เพื่อให้การไหลของน้ำมีประสิทธิภาพดีที่สุด
8. อุปกรณ์ในการติดตั้ง
  - เส้นปิดข้าง ควรใช้เป็นตัวเริ่ม – ตัวจบทุกครั้งเพื่อความสวยงาม
  - จากตัว L สามารถนำมาใช้เป็นตัวปิดด้านบนของแผ่นและยึดติดเข้ากับปูนโดยใช้สกรูยึดและซีลีโคนปิดกั้นน้ำรั่ว



1. เริ่มแผ่นแรก



2. ต่อแผ่นที่ 2



3. ตอกลิ้มด้วยฆ้อนเบาๆ



4. แนวยึดสกรู



5. ยิงไล่แผ่นไปเรื่อยๆ



6. ใส่เส้นปิดข้าง



7. จบด้วยชนผนัง



8. หรืออาจใช้กรอบสันกรรณีทรงจั่วหรือสันตะขู

\*\*\*ทางบริษัทจะมีการรับประกันตัวสินค้า เช่น การบิดงอ โกง แตกภายใต้เงื่อนไขการติดตั้ง และข้อแนะนำข้างต้น และไม่รับประกันตัวสินค้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเจดสี หรือการติดตั้งนอกเหนือจากข้อกำหนดด้านบน \*\*\*

ตัวแทนจำหน่าย หลังคาไวนิล, แผ่นโพลีฯ, กันสาดดีไลท์, เมทัลชีทอลูมิเนียมลายไม้, อลูมิเนียมคอมโพสิต, สแตนเลส, ยิปซัม